3 控制系统

# 3.1 控制系统组成

控制系统由CPU、扩展模块和操作面板组成。CPU结构如下



状态和错误指示灯 SIMATIC MMC 卡的插槽(包括弹出装置) 集成输入和输出的端子 电源连接 接口 X1 (MPI) 模式选择器

## 状态指示灯

LED 名称	含义					
SF	红色	硬件故障或软件错误				
MAINT	黄色	要求维护(无功能)				
DC5V	绿色	用于 CPU 和 S7-300 总线使用 5 V 电源正常				
FRCE	黄色	LED 点亮: 强制作业激活 LED 以 2 Hz 的频率闪烁: 节点闪烁测试功能				
RUN	绿色	CPU 为 RUN 模式 在启动期间 LED 以 2 Hz 的频率闪烁,在 STOP 模式下以 0.5 Hz 的频率闪烁				
STOP 黄色		CPU 为 STOP、HOLD 或启动模式 请求了存储器复位时 LED 以 0.5 Hz 的频率闪烁,在复位 期间以 2 Hz 的频率闪烁。				

## 模式选择器:用于设置CPU的操作模式,默认Run模式。

设置	含义	说明
RUN	RUN 模式	CPU 执行用户程序。
STOP	STOP 模式	CPU 不执行用户程序。
MRES	存储器复位	带有按钮功能的模式选择器设置,用于 CPU 存储器复位。 通过模式选择器进行 CPU 存储器复位要求按照特定操作顺 序执行。

### 注: 未经授权, MRES不可操作; 未经授权, MMC卡不允许插拔

#### 3.2 控制系统的特征

使用西门子S7-200SMART系列可编程控制器进行控制,它能监控温度、压力、流量、燃料阀的开度等。它通过我们独特的运算法则使制冷机在最佳状态下运行。 我们通过最大的努力,使制冷机运行具有高度的精确性和高度的可靠性。以下对 制冷机特性进行更详细说明。

可进行远距离控制,通过电缆线进行远距离运行/停止控制 在低负荷下,软加载功能也可使机组高效运行 各种安全保护功能如:溶液浓度高,发生温度高,过负荷等 先进的控制功能具有高度的精确性和可靠的安全性 保护机组的双重安全控制功能 储存功能储存运行信息和机组状态(故障及控制活动) 最佳的稀释操作功能保护机组安全停机 最大值输入控制功能 自锁检查功能,检查外围设备及其异常操作 吸收液浓度计算,防止结晶的预防控制功能 通过对设备的操作时间累时统计,而进行的维修预告功能

### 3.3 操作面板介绍

制冷机操作面板选用7寸彩色触摸屏,可以显示当前的运行状态,手自动设定状态还可以显示设定信息和异常信息,使用系统菜单可校准传感器和调整与系统相关的功能设定。



/ 【▲慎

不要用尖利的手指甲触摸按键及显示板。 这样做可能损坏面板。

### 3.4 菜单

所有操作画面由八个菜单项构成,它们是:"主页","用户设定","定时设定","手动操作","数据曲线","故障日志","I/O状态","工厂设定"。

### 3.5 主画面



### ◆ 显示项目

显示制冷机各部位的温度及压力等数据

◆ 日期

显示现在的年月日及时间。

◆ 状态指示

显示机组上的设备状态。如溶液泵、冷剂泵、真空泵的启停状态等。

◆ 运行/停止键

用于制冷机运行、停机的键。需要按住3s以上,防止误触。

## 3.6 用户设定

热水型制冷机	现场模式	0.0 °C			
冷水出口设定	0.0 °C	运行模式选择	TTT K	用户管理	主页
冷水温度P	+0. 0 °C		点击 一	登录 注销	用户设定
冷水温度I	0 N	MODBUS(RTU)地址	0	<enter></enter>	▲ 定时设定
冷水温度D	0 M	波特率设定	0		▲ 手动操(
自动运行温度	<mark>+0. 0</mark> 'C	20 0 年			▼ 粉掘曲約
自动停机温度	+0. 0 °C	0 月			
冷却水入口设定	0.0 °C	0 日	修改	<u> </u>	
风机步进温度	0.0 °C	0 Bţ	莳简		1/0伏志
阀门最大开度	0 %	0 分			工厂设定
阀门最小开度	<mark>0</mark> %	0秒			22:40:3

## 运行模式选择

现场:通过安装在制冷机控制柜上的运行/停止按键来进行控制开启的方式

远程:远程给予运行停止信号(无源接点)来进行控制开启的方式

## 其他

对制冷剂运行过程中所需的设定值输入菜单。

点击需要设定的值,弹出输入对话框(如图),输入要设定的值,点"确定"即可。

# 3.7 用户设定

热水型制冷机	现场模式	0.0 °C				
						1000
						用戶
Í	启动时	间	停	机时间		定时
	0 :	0	0	: 0		手专
	0 :	0	0	: 0		数据
	0 :	0	0	: 0		故障
L	-					I/0
						τſ
						22: 2021

定时设定启停机的时间。

# 3.8 手动操作

热水型制冷机	现场模式	0.0 °C				
						主页
冷剂泵	0		抽气泵	$\odot$	_	用户设定
自动	运行	停止	自动	运行	停止	定时设定
						手动操作
热水阀开	<b>变:</b>	0 <b>%</b>				数据曲线
自动	开大	关小				故障日志
			J			I/0状态
						工厂设定
						22:41:16 2021-8-31

## 热水阀 手动控制键

它是手动打开和关闭调节阀的键。

可以选择调节阀的控制方式:手动/自动,通过点击按钮进行切换。

自动控制方式,阀门根据负荷自动进行开大关小调节;

手动控制方式,阀的动作是通过开大、关小按扭来操作的,也可以输入开度值。

#### 抽气泵 手动控制键

它是手动运行和停止抽气泵的键。

### 冷剂泵 手动控制键

可以选择冷剂泵的控制方式:手动/自动,通过点击按钮进行切换。 自动控制方式,冷剂泵自动启停; 手动控制方式,冷剂泵可以手动运行和停止。 注:手动自动切换操作,请咨询售后服务工程师

### 3.9 历史数据记录

在运行数据菜单内可以查看触摸屏储存的运行数据。



## 3.10 异常信息记录

当报警或警告状况发生时,异常数据以及发生的时间、日期同时被存储下来。数 据按照发生的顺序存储在触摸屏内。



### 3.11 运行曲线

可查看部分数据的实时趋势图:冷水入口温度、冷水出口温度、冷却水入口温度、 冷却水出口温度和阀门开度

### 3.12 I/0状态

数字量输出状态(ON=闭合)/(OFF=断开),可以确定输出状态,并检查其是否正常。 如果实时输出状况与菜单所显示的不同,PLC和连接电缆都要进行检查。

热水型制冷机 <b>现场</b>	模式 0.0 °C			
远程启停信号	OFF	吸收泵1启停信号		主页
冷水流量开关	OFF	吸收泵2运行信号	0	
冷却水流量开关	OFF	冷剂泵运行信号		用户设定
冷水泵运行反馈	OFF	抽气泵运行信号		定时设定
冷却水泵运行反馈	OFF	蜂鸣器信号		
吸收泵1接触器反馈	OFF	阀门打开信号		手动操作
吸收泵2接轴器反馈	OFF	阀门关闭信号		
太刘石塔站要后佛	OFF	冷水泵运行信号		数缩曲线
行刑承接服務区域	OFF	冷却水泵运行信号		故障日志
抽气泉接触器反馈	UFF	冷却塔风机运行信号		
吸收泵1过载	OFF	截止阀运行信号		1/0状态
吸收泵2过载	OFF	机组运行信号		
冷剂泵过载	OFF	故障信号	0	
抽气泵过载	OFF	远程信号	•	22:42:08 2021-8-31

## 3.13 工厂设定

在系统菜单内可以设定机组安全运行条件、传感器修正、定时器设定。

菜单设有密码保护,点击"系统"按钮后会出现一个要求输入用户名、密码的对 话框,如果输入的用户名密码正确,就可以进入系统菜单。

Log on		(		X
用户:				
密码:				
	确定		取消	





设定值与机组运行条件不相符合会对机组造成损害,为防止错误,请在设定之前 与厂家联系。